



Bedienungsanleitung

BRILLOX Brillenreinigungsbox BRV-C1 · Vielen Dank, dass Sie sich für BRILLOX entschieden haben!

Vor dem ersten Gebrauch (einmalig)

- 1 Die verstellbare Bürste muss ganz oben stehen (so ist sie bei Lieferung eingestellt).
- 2 Box bis zur Markierung mit Leitungswasser füllen (ca. 1 Liter).
- 3 4 Teelöffel Geschirrspülmittel dazugeben und gut vermischen. Bitte ein mildes Mittel ohne Pflegezusätze verwenden, denn diese hinterlassen einen Film auf den Gläsern.

So reinigen Sie Ihre Brille (ca. 10 Sekunden)

- 1 Deckel öffnen.
- 2 Brille an beiden Bügeln halten (Gläser nach unten) und 5- bis 10-mal zwischen den Bürsten hin und her ziehen.
- 3 Brille herausnehmen und Deckel schließen.
- 4 Brille kurz unter fließendem Wasser von beiden Seiten abspülen.
- 5 Mit dem BRILLOX-Tuch langsam und mit nur leichtem Druck trocken wischen.

Tipp: Bei der ersten Reinigung die Brille etwas länger bürsten.

Tuch, Wasserwechsel und Pflege

Tuch: Am besten mit dem beiliegenden Klebehaken neben die Box hängen, so ist es immer griffbereit. Ersatztücher erhalten Sie auf www.brillox.de.

Wasserwechsel: Bei Bedarf das Reinigungswasser erneuern und wie oben beschrieben mit Spülmittel neu ansetzen.

Pflege: Die Box bei Bedarf nur mit warmem Leitungswasser reinigen. Die Rippen an Bürste und Deckel haben bei diesem Modell keine Funktion.

Sicherheitshinweise

- Box geschlossen und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen aufstellen.
- Vor dem Transport entleeren, denn die Box ist nicht wasserdicht.
- Gelangt Reinigungswasser in die Augen: sofort gründlich mit Wasser ausspülen, bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen.
- Vor der Entsorgung das Reinigungswasser ausgießen.

Gewährleistung

Es gilt die gesetzliche Gewährleistung von 24 Monaten.

Hersteller und Kontakt: BRILLOX · Paul Kanke · Wittelsbacherring 5 · 95444 Bayreuth ·
Tel. 0921 342 8 343 · service@brillox.de · www.brillox.de